

Manejo de los Archivos con el Reproductor AMP-150 de Acteck

Índice

MANEJO DE LOS ARCHIVOS CON EL REPRODUCTOR AMP-150 DE ACTECK	1
INDEX	1
1. FORMATEAR LA UNIDAD.	2
2. CARGAR LOS ARCHIVOS	2
3. CANTIDAD DE ARCHIVOS DE MÚSICA POR CARPETA	3
4. CARGA DE ARCHIVOS	3

1. Formatear la Unidad.

Antes de comenzar a utilizar el reproductor, se requiere formatear la memoria con la función de *format* de la misma, esta operación borra completamente la información de la unidad, por lo que se recomienda hacer un respaldo de información si se ha introducido alguna a la memoria del reproductor:

- a. Encienda su reproductor.
- b. Presione el botón “mode” que se encuentra en la palanca “mode” para acceder al menú de opciones.
- c. Al desplegarse el menú de opciones mueva la palanca “mode” hasta encontrar la opción de “settings” o configuraciones.
- d. Presione el botón “play” para entrar al menú de configuración.
- e. Al entrar al menú de configuración, mueva la palanca “mode” hacia la izquierda o derecha hasta encontrar la función “format” o formato en español.
- f. Presione el botón “play” para ejecutar la función.
- g. Se desplegará una pantalla con las opciones: Haciendo una pregunta si se desea formatear la unidad con las opciones: “no yes” (si o no) mueva la palanca “mode” para seleccionar “yes” o sí.
- h. Presione el botón “play” para aceptar formatear la unidad.
- i. Posteriormente se formateará la unidad.

2. Cargar los archivos

Ya formateada la unidad, para cargar los archivos de música o datos se requieren seguir las siguientes reglas.

- a. Crear carpetas para ingresar todos los archivos en una carpeta. Para hacer esto se pueden seguir los siguientes pasos:
 - i. Conectar el reproductor a la computadora.
 - ii. Este será reconocido y aparecerá como una unidad de disco extraíble.
 - iii. Abrir una ventana del navegador de Windows y seleccionar “Mi PC” para ver las unidades de disco.
 - iv. En caso de que no aparezca la unidad, se requiere dar un clic en el botón “F5” del teclado.
 - v. Se mostrará la unidad de discos extraíbles en la lista de las unidades de disco.
 - vi. De un clic en la unidad de disco extraíble.
 - vii. En la ventana de la unidad da clic en la siguiente ruta ARCHIVO/NUEVO/CARPETA
 - viii. Aparecerá una carpeta nueva con el texto listo para cambiar el nombre.
 - ix. Cambie el nombre de la carpeta con el nombre que desee.
 - x. Esta carpeta está lista para cargar los archivos de música o datos que desee.

Nota: No cargue todas sus canciones en la raíz del reproductor, es importante hacer carpetas para organizar sus canciones.

3. Cantidad de archivos de música por carpeta

No cargar más de 100 archivos de música en cada carpeta.

- a. Esto es importante, ya que el reproductor no permite trabajar con carpetas con muchos archivos de música. Un rango de seguridad de trabajo para el reproductor sería de 100 a 110 archivos de música en cada carpeta.
- b. Si este límite no se respeta se corre el riesgo de que el chip interno del reproductor se sature y despliegue el error “NO SONGS” que indica que se ha corrompido la configuración interna del reproductor.

Nota: Los archivos de datos pueden ser introducidos en carpetas libremente sin restricciones.

4. Carga de Archivos

Se recomienda no cargar más de 100 archivos de datos o música por vez.

- a. A pesar de que el reproductor puede cargar y descargar los archivos de forma segura, el cargar grandes cantidades de archivos puede generar una sobrecarga en el mismo y generar algunas fallas en los archivos. Estos errores de inconsistencia se ven reflejados en archivos con el error “BAD SONG”. Estos deben de ser borrados y vueltos a cargar.

Siguiendo estas sencillas recomendaciones podrás hacer un uso más agradable, organizado y libre de fallas de tu reproductor de MP3 AMP-150 de Acteck.

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, por favor envíanos un correo a sugerencias@acteck.com o a soporte@acteck.com. o puedes ingresar a nuestra página web y enviarnos un correo directamente en la sección de soporte www.acteck.com